# G-FG9V11

Egy lakásos négyvezetékes video kaputelefon szett

## Kép




## Leírás

A Genway kaputelefon rendszerek ideálisak bármilyen környezetben, legyen szó akár egy- vagy többlakásos, audio vagy video kaputelefonokról. A Genway termékei mindig biztonságos, megbízható működést garantálnak, megfizethető áron. Cégünk forgalmazza a Genway Cat5-ös, 4 vezetékes, N+1 vezetékes társasházi rendszereit, valamint az egylakásos szetteket.
A G-FG9V11 egy egy lakásos, négy vezetékes video szett. A csomag tartalmaz egy kültéri egységet, egy beltéri egységet, egy tápegységet, valamint a hozzájuk tartozó szerelési kellékeket (sorkapocs, csavarok). A csomag ezen felül tartalmazza még a kültéri egység távirányító programozóját, aminek segítségével a kültéri egységre lehet felprogramozni RFID kártyákat.

## Tulajdonságok


| | |
|---|---|
| • Audio/video: | Video |
| • Hálózat: | 4 vezetékes |
| • Kültéri kivitel: | Vízálló, fém/műanyag ház |
| • Kültéri szerelése: | Süllyesztett |
| • Kamera: | Színes 1/3 CCD&CMOS PAL |
| • Érzékelő: | Infra |
| • Beltéri kivitel: | Műanyag, színes kijelzős |
| • Beltéri szerelése: | Felületre szerelhető |


## Specifikáció


| | |
|---|---|
| • Tápfeszültség: | 14 V DC |
| • Készenléti áramfelvétel(kültéri): | 50 mA |
| • Készenléti áramfelvétel(beltéri): | 100 mA |
| • Működési áramfelvétel (kültéri): | 300 mA |
| • Működési áramfelvétel (beltéri): | 700 mA |
| • Maximális kapcsolhatóság: | 5 A / 12 V DC |
| • Hőmérséklet tűrés (kültéri): | -40°C~ 70°C |
| • Hőmérséklet tűrés (beltéri): | -10°C~ 55°C |
| • Páratartalom tűrés: | 10%~95 % |
| • Méret(kültéri): | 215x140x51,8 mm |
| • Méret(beltéri): | 222x203x69,5 mm |
| • Vezetékezés maximális hossza: | 100 m |
| • Kamera látószög: | 90° |
| • Kamera fényérzékenység: | 0,1 LUX |
| • Beltéri kijelző: | TFT/7” |

## Bekötés

A csomagban találhat egy kültéri, egy beltéri egységet, valamint egy tápegységet. A kültéri egység bekötéséhez le kell szerelni a műanyag hátlapot, ehhez a felső és alsó műanyag burkolatot tolja el. Ez alatt talál 1-1 csavart, ezekkel lehet leszedni a hátsó burkolatot.
A beltéri egység bekötéséhez a sorkapcsokat a hátoldalán találja. A csomag tartalmazza a csatlakozókat, így bekötése rendkívül egyszerű.
Zárak bekötése:




A kültéri és beltéri egységeket, a képen látható módon kell összekötni, 4 vezeték segítségével. Egy kültéri egységhez akár 4 beltéri is csatlakoztatható.
A vezetékezésnél ügyeljen, hogy a kültéri egység és az utolsó beltéri egység között a vezeték hossza ne haladja meg a 100 métert.
Amennyiben a távolság 50 méternél kevesebb, használjon RVV4x0,75 típusú vezetéket.
Ha a távolság meghaladja az 50 métert, használjon koaxális kábelt a VIDEO-GND jelek átvitelére, valamint RVV3x1.0 típusú kábelt a VDOOR, AUDIO és GND jelek átvitelére.

Két kültéri egység felszerelése esetén szükség van kültéri egység elosztó készülékre (G-F4300). Így egy rendszerbe két külön kültéri egységet, és két zárat tud vezérelni. Ennek bekötését az elosztó adatlapjánál találja.

## Beállítás

A beltéri egység csatlakozói mellett 4 db jumpert talál. A sorkapocs feletti jumper segítségével lehet beállítani a “Video matching”-et. Amennyiben több beltéri egységet köt egy kültéri egységre, az utolsó beltéri egység kivételével az összesnek “OFF” állásban kell lennie. Az utolsót helyezze “ON” állásba.
Egymás alatt 3 jumperből a középső a nyitási időzítés állító jumper, ezt 1 másodperces, vagy 3 másodperces állásba teheti.
A felső és alsó jumperek a “Mester” és a “Másodlagos” beltéri egységeket hivatott beállítani. Az elsődleges beltéri egység jumperjei legyenek “M” állásba, míg a másodlagos egységek “S” állásba.

**YLI SIKMAGNESEK**
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu


**G-FG9V11**
Egylakásos, négy vezetékes video kaputelefon szett
ADATLAP

**YLI SIKMAGNESEK**
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

**G-FG9V11**
Egylakásos, négy vezetékes video kaputelefon szett
ADATLAP

## Beállítás

Kamera beállításához szerelje le a kültéri egység hátlapját, majd az az alatt található műanyag burkolatot a kamera rész mögött. Itt talál 2 csavart, aminek segítségével lehet beállítani a kamerát. A felső csavar segítségével tudja felfele, vagy lefele fordítani a kamerát, az alsóval tudja jobbra, vagy balra. Ha az óramutató járásával ellentétesen tekeri, akkor le/balra fordítja, ha megegyező irányban akkor fel/jobbra tudja irányítani a kamerát.





## Kártyaolvasó programozása

A kültéri egység alkalmas kártya olvasására is, ennek programozásához a csomagban egy távirányítót talál.
• Belépés programozási üzemmódba:
1. Nyomja meg az [FN] gombot, ekkor a kültéri egység csipog egyet és a [DOOROPEN] LED világítani kezd. Írja be a jelszót, majd végül nyomja meg az [ENTER] gombot. A gyári jelszó 1234, a megváltoztatását lásd később. Ha az [FN] gomb megnyomása után 7 másodpercig nem nyom meg gombot, a rendszer visszaáll készenléti módba.
2. A kültéri egység sípol egy hosszút, majd a [DOOROPEN] LED lassan villogni kezd. Ez mutatja, hogy programozói üzemmódban van.
3. Ha elrontotta a jelszót, a kültéri egység három rövid csippantással jelzi ezt. Ilyenkor kezdje az 1. lépésnél újra.
• Egy kártya regisztrálása
1. Lépjen be a programozási módba.
2. Nyomja meg a [REG-] gombot, ekkor a [DOOROPEN] LED gyorsabban kezd villogni, majd üsse be a kártyán lévő 10 számjegyet vagy húzza el a kártyát az olvasó előtt, majd nyomja meg az [ENTER]-t .
3. A kültéri egység sípol egy hosszút és a [DOOROPEN] LED továbbra is gyorsan villog. Ha újabb kártyát akar regisztrálni, üsse be a számát és nyomjon [ENTER]-t, vagy húzza el az olvasó előtt. Az [EXIT] gomb megnyomásával kilép a kártyaregisztrálásból, ekkor a [DOOROPEN] LED lassabban kezd villogni. A programozási üzemmódból az [EXIT] gomb újbóli megnyomásával léphet ki.
4. Ha a kültéri egység három rövidet csippant, a programozás sikertelen volt, ekkor kezdje a 2. pontnál.
• Folyamatos számozású kártyák regisztrálása
1. Lépjen be programozási módba.
2.Nyomja meg a [REG] gombot, ekkor a [DOOROPEN] LED gyorsabban kezd villogni, majd nyomja meg az [EXTRA] gombot, üsse be az első kártyán lévő 10
számjegyet vagy húzza el a kártyát az olvasó előtt, nyomja meg a [DEL+] gombot, adja meg a regisztrálni kívánt kártyák számát (ne legyen több, mint 50), majd
nyomja meg az [ENTER]-t .
3. Regisztrálás alatt a [DOOROPEN] LED gyorsabban villog. A szükséges idő függ a kártyák számától. A befejezés után egy hosszú sípolás hallható, a [DOOROPEN] LED lassabban kezd villogni.
4. Ha a kültéri egység három rövidet csippant, a programozás sikertelen volt, ekkor kezdje a 2. pontnál.
• Egy kártya törlése
1. Lépjen be programozási módba.
2. Nyomja meg a [DEL+] gombot, ekkor a [DOOROPEN] LED gyorsabban kezd villogni, majd üsse be a kártyán lévő 10 számjegyet vagy húzza el a kártyát az olvasó
előtt, nyomja meg az [ENTER]-t.
3. A kültéri egység csipog egy hosszút és a [DOOROPEN] LED továbbra is gyorsan villog. Ha újabb kártyát akar törölni, üsse be a számát és nyomjon [ENTER]-t, vagy húzza el az olvasó előtt. Az [EXIT] gomb megnyomásával kilép a kártyatörlési módból, ekkor a [DOOROPEN] LED lassabban kezd villogni. A programozási üzemmódból az [EXIT] gomb újbóli megnyomásával léphet ki.
4. Ha a kültéri egység három rövidet csippant, a programozás sikertelen volt, ekkor kezdje a 2. pontnál.
• Minden kártya törlése
1. Lépjen be programozási módba.
2. Nyomja meg a [DEL+] gombot, majd az [EXTRA] gombot, ezután üsse be a jelszót és nyomja meg az [ENTER]-t.
3. Törlés alatt a [DOOROPEN] LED gyorsabban villog. A befejezés után egy hosszú sípolás hallható, a [DOOROPEN] LED lassabban kezd villogni.
4. Ha a kültéri egység három rövidet csippant, a programozás sikertelen volt, ekkor kezdje az 1. pontnál.
• Jelszó megváltoztatása
1. Lépjen be programozási módba.
2. Nyomja meg az [FN] gombot, üsse be az új jelszót, ismételje meg mégegyszert, majd nyomja meg az [ENTER]-t.
3. A kültéri egység csipog egy hosszút és a [DOOROPEN] LED lassan villog.
4 . Ha a kültéri egység három rövidet csippant, a programozás sikertelen volt, ekkor kezdje az 2. pontnál.
• Záridö megváltoztatása
1. LÉpjen be programozási módba.
2. Nyomja meg az [UNLOCK] gombot, üsse be az új záridőt (1-9 másodperc), majd nyomja meg az [ENTER]-t.
3. A kültéri egység csipog egy hosszút és a [DOOROPEN] LED lassan villog.
4. Ha a kültéri egység három rövidet csippant, a programozás sikertelen volt, ekkor kezdje az 2. pontnál.
FIGYELEM!
• Ha folyamatos számozású kártyákat regisztrál, a kártyák száma egyszerre ne legyen több, mint 50.
• Ha folyamatosan nyomja az [EXIT] gombot, a rendszer kilép a programozási üzemmód-ból.
• Ha rossz számot ütött be, a törléséhez nyomja meg a [CLEAR] gombot.
• Programozás alatt ne használják a beltéri egységet.
• Ha a programozási üzemmódban nem történik adatbevitel, a rendszer 90 másodperc után visszaáll készenléti állapotba.

**YLI SIKMAGNESEK**
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 406 98 07
W.: www.yli.hu

**G-FG9V11**
Egylakásos, négy vezetékes
video kaputelefon szett
ADATLAP

## Műszaki rajzok




## Szerelési rajzok

