



WBK-400A-2

Kétgombos fix kódos távirányító

Kép



YLI SZAKMAI
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

WBK-400A-2
Kétgombos fix kódos távirányító
ADATLAP

Leírás

Az WBK-400A-2 egy kétgombos, fix kódos, védőfedéllel ellátott távirányító. Több WBK-4xx távirányító adó-vevő szett tartozéka. Az adó fizikai kivitelének köszönhetően védett a "véletlen" gombnyomásoktól, így akár zsebben, vagy kulcsok mellett is tartható. A fedlapot, a karabiner felé húzva fér hozzá a gombokhoz. A gombok szimbolikája akár időszakonként is változhat, de mindig - ha a karabinerrel lefelé tartja a távirányítót - a LED-től balra eső az első számú gomb és a jobbra eső a második számú gomb. Az adó szétszerelése után a gombok, a mellettük lévővel felcserélhetők.

Tulajdonságok

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| • Kivitel: | Műanyag (ABS) ház, fedlappal |
| • Gombok száma: | 2 (lakat szimbólumokkal) |
| • Visszajelzés: | LED (kék) |
| • Rögzítés: | Mini karabiner |
| • Kompatibilis vevők: | WBK-400 és 401 széria, AJ-84-2 |
| • Kód típusa: | Fix kód |
| • Hatótávolság: | 50-100 m (vevőtől függően) |

Specifikáció

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Tápfeszültség: | 12 V DC |
| • Tápfeszültség típusa: | 1x LR27A elem |
| • Működési frekvencia: | 433,92 MHz |
| • Antenna teljesítmény: | 10 mW |
| • Működési hőmérséklet: | -20°C - +55 °C |
| • Méret: | 58 x 33 x 14 mm |
| • Súly: | 29 gr |

Elemcsere

A távirányító LR27A típusú, 12 Voltos elemmel működik. Az elem várható élettartama nagy mértékben függ a használati igénybevételtől. Ebbe bele tartozik az adó használati gyakorisága és a használati környezet körülményei is. (hőmérséklet, páratartalom, környezeti akadályok, stb.) Valamint lényeges, a használt elem minősége is.

Akkumulátort sose használjon elem helyett!

Az elem fizikai és elektronikai felülvizsgálata ajánlott legkésőbb évente.

Viszont ha ugyan abban a használati környezetben bizonytalanul kapcsol, vagy jelentősen lecsökken a kapcsolási hatótávolsága, érdemes azonnal bemérni a tápforrást.

Ugyanis ezen jelenségeket előidézhetik egyéb rádió-frekvenciás anomáliák is!

Amennyiben meggyőződött róla, hogy az elemet cserélni kell a rendszer további biztonságos üzemeltetése érdekében, csavarozza ki a távirányító hátulján található kis méretű csavarokat. Ekkor a távirányító elő- és hátlapja elválaszthatóvá válik, így hozzáfér az elektronikához, aminek a kulcstartó felé eső részén található az elem.

A cserénél mindig ügyeljen, hogy polaritás helyesen kerüljön be az új elem a foglalatába! Ellenkező esetben az adó nem fog működni és akár meghibásodást is okozhat!