



WBK-400A-4

Négygombos fix kódos távirányító

Kép



YLI SZAKMAKÉZŐK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

WBK-400A-4
Négygombos fix kódos távirányító
ADATLAP

Leírás

Az WBK-400A-4 egy négygombos, fix kódos, védőfedéllel ellátott távirányító. Több WBK-4xx távirányító adó-vevő szett kiegészítője lehet. Az adó fizikai kivitelének köszönhetően védett a "véletlen" gombnyomásoktól, így akár zsebben, vagy kulcsok mellett is tartható. A fedlapot, a karabiner felé húzva fér hozzá a gombokhoz. A gombok szimbolikája akár időszakonként is változhat, de mindig - ha a karabinerrel lefelé tartja a távirányítót - a LED-től balra eső az első számú gomb és a jobbra eső a második számú gomb. A bal alsó a hármas, a jobb alsó pedig a négyes számú gomb.

Tulajdonságok

• Kivitel:	Műanyag (ABS) ház, fedlappal
• Gombok száma:	4 (szimbólumokkal)
• Visszajelzés:	LED (kék)
• Rögzítés:	Mini karabiner
• Kompatibilis vevők:	WBK-400 és 401 széria, AJ-84-2
• Kód típusa:	Fix kód
• Hatótávolság:	50-100 m (vevőtől függően)

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12 V DC
• Tápfeszültség típusa:	1x LR27A elem
• Működési frekvencia:	433,92 MHz
• Antenna teljesítmény:	10 mW
• Működési hőmérséklet:	-20°C - +55 °C
• Méret:	58 x 33 x 14 mm
• Súly:	29 gr

Elemcsere

A távirányító LR27A típusú, 12 Voltos elemmel működik. Az elem várható élettartama nagy mértékben függ a használati igénybevételtől.

Ebbe bele tartozik az adó használati gyakorisága és a használati környezet körülményei is. (hőmérséklet, páratartalom, környezeti akadályok, stb.) Valamint lényeges, a használt elem minősége is.

Akkumulátort sose használjon elem helyett!

Az elem fizikai és elektronikai felülvizsgálata ajánlott legkésőbb évente.

Viszont ha ugyan abban a használati környezetben bizonytalanul kapcsol, vagy jelentősen lecsökken a kapcsolási hatótávolsága, érdemes azonnal bemérni a tápforrást.

Ugyanis ezen jelenségeket előidézhetik egyéb rádiófrekvenciás anomáliák is!

Amennyiben meggyőződött róla, hogy az elemet cserélni kell a rendszer további biztonságos üzemeltetése érdekében, csavarozza ki a távirányító hátulján található kis méretű csavarokat. Ekkor a távirányító elő- és hátlapja elválaszthatóvá válik, így hozzáfér az elektronikához, aminek a kulcstartó felé eső részén található az elem.

A cserénél mindig ügyeljen, hogy polaritás helyesen kerüljön be az új elem a foglalatába! Ellenkező esetben az adó nem fog működni és akár meghibásodást is okozhat!