



ACS-RC09

Kétgombos ugrókódos távirányító

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

ACS-RC09
Kétgombos ugrókódos távirányító
ADATLAP

Leírás

Az ACS-RC09 egy kétgombos, kopásálló műanyag borítású, ugrókódos távirányító. Az ACS-114R és ACS-126R kétcsatornás adó-vevő szettek tartozéka. A "KEELOQ" rendkívül biztonságos algoritmusú, ugrókódos technológiájának köszönhetően egy tökéletes megoldás vezérlésekre és akár pánik jeladónak is. Az "A" feliratú - ami a visszajelző LED-hez közelebbi- az első számú gomb. A "B" feliratú pedig - ami a kulcstartóhoz esik közelebb - a második számú gomb.

Tulajdonságok

- | | |
|-----------------------|---|
| • Kivitel: | Kopásálló műanyag (ABS) ház |
| • Gombok száma: | 2 (A és B jelöléssel) |
| • Visszajelzés: | LED (piros) |
| • Rögzítés: | Mini karabiner |
| • Kompatibilis vevők: | ACS-114R, ACS-126R, ACS-146R
ACS-1000R |
| • Kód típusa: | Ugrókód „KEELOQ” |
| • Hatótávolság: | akár 500 m, nyílt terepen |

Specifikáció

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Tápfeszültség: | 12 V DC |
| • Tápfeszültség típusa: | 1x LR23A elem |
| • Működési frekvencia: | 433,92 MHz |
| • Antenna teljesítmény: | <10 mW |
| • Működési hőmérséklet: | -20°C - +50 °C |
| • Méret: | 52 x 40 x 10 mm |
| • Súly: | 26 gr |

Elemcsere

A távirányító LR23A típusú, 12 Voltos elemmel működik. Az elem várható élettartama nagy mértékben függ a használati igénybevételtől. Ebbe bele tartozik az adó használati gyakorisága és a használati környezet körülményei is. (hőmérséklet, páratartalom, környezeti akadályok, stb.) Valamint lényeges a használt elem minősége is.

Akkumulátort sose használjon elem helyett!

Az elem fizikai és elektronikai felülvizsgálata ajánlott legkésőbb évente.

Viszont ha ugyan abban a használati környezetben bizonytalanul kapcsol, vagy jelentősen lecsökken a kapcsolási hatótávolsága, érdemes azonnal bemérni a tápforrást.

Ugyanis ezen jelenségeket előidézhetik egyéb rádiófrekvenciás anomáliák is!

Amennyiben meggyőződött róla, hogy az elemet cserélni kell a rendszer további biztonságos üzemeltetése érdekében, csavarozza ki a távirányító hátulján található kis méretű csavart az eszköz közepén. Ekkor a távirányító elő- és hátlapja elválaszthatóvá válik, így hozzáfér az elektronikához, aminek a kulcstartó felé eső részén található az elem.

A cserénél mindig ügyeljen, hogy polaritás helyesen kerüljön be az új elem a foglalatába! Ellenkező esetben az adó nem fog működni és akár meghibásodást is okozhat!