



AJ-84-C4

Négygombos ugrókódos távirányító

Kép



YLI SZAKMAKÉZŐK
C.: 1102 Budapest Hölg utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

AJ-84-C4
Négygombos ugrókódos távirányító
ADATLAP

Leírás

Az AJ-84-C4 egy négygombos, védőfedéllel ellátott távadó. Az AJ-84-2 kétcsatornás adó-vevő szettek kiegészítője lehet. Ugrókódos, szuperheterodin kódolásának köszönhetően biztonságos, zavarokkal teli környezetben is megbízhatóan látja el vezérlési feladatát. Az adó fizikai kivitelének köszönhetően védett a "véletlen" gombnyomásoktól, így akár zsebben, vagy kulcsok mellett is tartható. A fedlapot, a karabiner felé húzva fér hozzá a gombokhoz, melyek számozása segíthet mind a feltanításban, mind a mindennapi használatban.

Tulajdonságok

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| • Kivitel: | Műanyag (ABS) ház, fedlappal |
| • Gombok száma: | 4 (1,2,3 és 4 jelöléssel) |
| • Visszajelzés: | LED (kék) |
| • Rögzítés: | Mini karabiner |
| • Kompatibilis vevők: | AJ-84-2 |
| • Kód típusa: | Ugrókód(sziperheterodin) |
| • Hatótávolság: | akár 150 m, nyílt terepen |

Specifikáció

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| • Tápfeszültség: | 12 V DC |
| • Tápfeszültség típusa: | 1x LR27A elem |
| • Működési frekvencia: | 433,92 MHz |
| • Antenna teljesítmény: | 80 mW |
| • Működési hőmérséklet: | -20°C - +55 °C |
| • Méret: | 54 x 23 x 35 mm |
| • Súly: | 29 gr |

Elemcsere

A távirányító LR27A típusú, 12 Voltos elemmel működik. Az elem várható élettartama nagy mértékben függ a használati igénybevételtől. Ebbe bele tartozik az adó használati gyakorisága és a használati környezet körülményei is. (hőmérséklet, páratartalom, környezeti akadályok, stb.) Valamint lényeges, a használt elem minősége is.

Akkumulátort sose használjon elem helyett!

Az elem fizikai és elektronikai felülvizsgálata ajánlott legkésőbb évente.

Viszont ha ugyan abban a használati környezetben bizonytalanul kapcsol, vagy jelentősen lecsökken a kapcsolási hatótávolsága, érdemes azonnal bemérni a tápforrást.

Ugyanis ezen jelenségeket előidézhetik egyéb rádió-frekvenciás anomáliák is!

Amennyiben meggyőződött róla, hogy az elemet cserélni kell a rendszer további biztonságos üzemeltetése érdekében, csavarozza ki a távirányító hátulján található kis méretű csavarokat. Ekkor a távirányító elő- és hátlapja elválaszthatóvá válik, így hozzáfér az elektronikához, aminek a kulcstartó felé eső részén található az elem.

A cserénél mindig ügyeljen, hogy polaritás helyesen kerüljön be az új elem a foglalatába! Ellenkező esetben az adó nem fog működni és akár meghibásodást is okozhat!