



WBK-401B

Egygombos hordozható vagy falra rögzíthető fix kódos távirányító

Kép



YLI SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36 1 406 98 08
W.: www.yli.hu

WBK-401B
Egygombos hordozható vagy falra
rögzíthető fix kódos távirányító
ADATLAP

Leírás

A WBK-401B egy egygombos, hordozható vagy falra szerelhető fix kódos távirányító. Esztétikus és főleg praktikus kialakításának köszönhetően akár elkülönítve zsebben is hordható. Több WBK-4xx távirányító adó-vevő szett kiegészítője lehet, amikor rögzített helyről kell megoldani valamilyen vezérlést. Az egy nagyméretű gombja az eszköz közepén egy körkörös világító gyűrűben található.

Nagyon jó megoldása lehet kisebb méretű objektumokban pánik jeladásra, akár fixen elhelyezve, akár a személyzetnél mobil jeladóként.

(A rögzítéshez való csavarok NEM az eszköz tartozékai!)

Tulajdonságok

• Kivitel:	Műanyag (ABS) ház
• Gombok száma:	1 nagyméretű
• Visszajelzés:	LED (kék)
• Rögzítés:	Csavarokkal(nem tartozék) vagy hordozható
• Kompatibilis vevők:	WBK-400 és 401 széria, AJ-84-2
• Kód típusa:	Fix kód
• Hatótávolság:	30-50 m (vevőtől függően)

Specifikáció

• Tápfeszültség:	9 V DC
• Tápfeszültség típusa:	3x CR2016 elem
• Működési frekvencia:	433,92 MHz
• Antenna teljesítmény:	10 mW
• Működési hőmérséklet:	-10°C - +50 °C
• Méret:	Ø 50 x 13 mm
• Súly:	21 gr

Elemcsere

A távirányító 3 db CR2016 típusú, 3 Voltos elemmel működik. Az elemek várható élettartama nagy mértékben függ a használati igénybevételtől.

Ebbe bele tartozik az adó használati gyakorisága és a használati környezet körülményei is. (hőmérséklet, páratartalom, környezeti akadályok, stb.) Valamint lényeges, a használt elem minősége is.

Akkumulátort sose használjon elem helyett!

Az elem fizikai és elektronikai felülvizsgálata ajánlott legkésőbb évente.

Viszont ha ugyan abban a használati környezetben bizonytalanul kapcsol, vagy jelentősen lecsökken a kapcsolási hatótávolsága, érdemes azonnal bemérni a tápforrást.

Ugyanis ezen jelenségeket előidézhetik egyéb rádiófrekvenciás anomáliák is!

Amennyiben meggyőződött róla, hogy az elemet cserélni kell a rendszer további biztonságos üzemeltetése érdekében, egy kisméretű lapos csavarhúzóval pattintsa le az adó hátlapját és így azonnal hozzáfér az elemekhez.

Húzza ki az elemfiókot a tartóból és ügyelve a polaritási sorrendre, cserélje ki az elemeket. **Egyszerre mindet!**

A cserénél mindig ügyeljen, hogy polaritás helyesen kerüljön be az új elem a foglalatába! Ellenkező esetben az adó nem fog működni és akár meghibásodást is okozhat!