

PS-10TEN-PUBLIC

PS LOCK szekrényzár - kódos értékmegőrző mód

Kép



Leírás

A PSLOCKS szekrény- és értékmegőrző zárok a magyar piacon egyedülálló termékek. Ideális hotelekbe, edzőtermekbe, wellness központokba, ékszer és óra üzletekbe, bevásárlóközpontokba. Cégünk forgalmaz számszáras és RFID kártyával nyitható szekrényzárakat egyaránt. A PS-10TEN-PUBLIC egy nyitókódos értékmegőrző zár, esztétikus kódbillentyűzettel, amely ideális fiókok, vitrinek zárásához.

- Az eszköz értékmegőrző funkcióban működik, tehát azzal a kóddal amivel bezártam az eszközt, tudom kinyitni a következő nyitáskor.
- Mester kód beállítható, amivel az eszköz kinyitható, amennyiben a nyitókódot elfelejtették.

Tulajdonságok

- Működési mód: Értékmegőrző mód
- Zár kivitel: Műanyag, fém tartóelemekkel
- Tasztatúra kivitel: Fém keret, műanyag gombfedő
- Használat: Beltér
- Riasztás: Nincs

Szerelési útmutató

A szerelés első lépésében a sablon segítségével fúrja át a szekrényajtót a megfelelő helyen: 4 furat a rögzítéshez, 1 nagyobb furat a vezeték számára.

Ezután a vezeték részére készített lyukon vezesse át a kódbillentyűzet vezetékeit, majd csatlakoztassa.

Helyezze fel a kódzárát és a záron keresztül csavarral rögzítse, majd a sablon segítségével rögzítse fel az ellendarabot is.

A zár rögzítése után helyezze be az elemet az elemtartóba, majd kezdheti az eszköz programozását.

Programozás

Az eszköz alapvetően nem igényel előzetes programozást. A szekrény alapból nyitott állapotban van.

Rendeltetésszerű használat: Csukja be, majd 4 szám megadása után nyomja meg a  gombot. Ekkor bezár és azzal a kóddal lehet kinyitni amivel bezárta.

Elfelejtett kód esetén a mesterkóddal nyithatja ki.

A mester kódor érdemes megváltoztatni a következő módon (a példa szerint 123456-ra):

  000000   123456   123456.

Mester kóddal történő nyitás: nyomja meg a  gombot ameddig a hangjelzést nem hallja (kb, 3 másodperc), majd írja be a mesterkódot. Ekkor az eszköz kinyílik.

Specifikáció

- Tápfeszültség: 3V (CR123A elem)
- Nyitókód hossza: 4 digit
- Zár tartóereje: 120 kg
- Elem élettartam: 25.000 nyitás

Figyelmeztetések

- Hibás kód esetén a kódzár piros LED és három rövid hangjelzéssel jelez.
- Egymás után három elrontott kód esetén a kódzár 60 másodpercre lezárja a tasztatúrát.
- Az elem lemerülése esetén az eszköz figyelmeztetést ad.
- Nyitott állapotban marad és egy piros LED világítani kezd.

Kompatibilis termékek

Külso antenna	PS-3040S
Segédzár	SOLO-SLAVE
RFID kártya	IDT-1001-EM
RFID kulcstartó	IDT-2000-EM
RFID karkötő	IDT-4009EM
Üvegajtó panel zárhoz	PS-3060G
Üvegajtó panel ellendarabhoz	PS-3069G
Tartalék elem	PS-3050