



YL I SIKMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgý utca 50/b
T.: +36-1-406-9808
W.: www.yli.hu

KP-G3
Kültéri okos kulcs-ör kóddal és APP-al is nyitható
(TUYA, SmartLife) - felületre szerelhető
ADATLAP

KP-G3

Kültéri okos kulcs-ör kóddal és APP-al is nyitható
(TUYA, SmartLife) - felületre szerelhető

Kép



Leírás

A KP-G3 egy kültéri okos kódzár. Porfestett cink ötvözet ház megfelelő védelmet nyújt a benne tárolt kulcsoknak. Az eszköz beállítása TUYA vagy SmartLife alkalmazáson keresztül történik. Az eszközt lehetőség van nyomógombokkal vagy telefonon (Bluetooth) keresztül - egy GW-01 beiktatásával WiFi-n keresztül akár távolról - kinyitni.

Az alkalmazás a szokásos előnyöket hordozza magában: naplózás áttekintése, felhasználók meghívása/hozzáadása, ezen felhasználóknak egyedileg elnevezett nyitókód kiosztása, vagy akár tetszőlegesen testre szabható (ideiglenes kódok) létrehozása.

Csomag tartalma

• Kódzár	1 db
• Csavarok	4 db
• Dűbel:	4 db
• USB kábel (külső táplálás)	1 db
• Angol nyelvű adatlap	1 db

Tulajdonságok

- Felületre szerelhető
- Porfestett fém ház, ABS nyomógombok
- Kódos vagy APP-on keresztüli nyitás
- Külső táplálás micro USB-n keresztül

Specifikáció

• Tápfeszültség:	4 db AAA elem (6V)
• Működési tápfeszültség küszöb:	4,5V
• Elem élettartama:	1 év (bővebben lent)
• Nyitókód hossza:	8-10 számjegy
• Méret:	145 x 105 x 55 mm
• Belső méret:	112 x 80 x 28 mm
• Környezeti hőmérséklet:	-20°C ~ +60°C
• Védelmi mutató:	IPx5 (cseppálló)
• Bruttó súly:	0.7 kg

Elemek élettartama

- Az elemek élettartama használatától függően változhat.
- Az elemek behelyezésénél ügyeljen a polarításra.
- Legkésőbb évente cserélje ki az elemeket.
- Ne keverjen új és használt, sem tölthető és nem tölthető elemeket. ahogy gépkocsi esetében a gumiabroncsaiknál sem teszi.
- Ne próbáljon nem tölthető elemet tölteni.
- Ne tegye ki az elemeket nagy hőterhelésnek, ne dobja őket a tűzbe, mert felrobbanhatnak.

Nyitási módok

- Manuálisan: üsse be a nyitókódot
- APP-on keresztül: kapcsolódjon az eszközhöz és húzza jobbra a lakat ikont

Ideiglenes kódok

- Egyszeri: egyszer alkalmazható
- Periodikus: kezdő és végdátum között alkalmazható
- Dinamikus: random generált kód, 5 percig érvényes, lejáratí idő előtt többször használható
- Törlő kód: 24 óráig érvényes kód hozható egy vagy az összes ideiglenes kód letörlésére
- Egyedi: egyedileg testreszabható kód, érvényes akár a hét bizonyos napjainak óráiban

Használati utasítás

- Az eszközt **gyárilag az 123456[OK]** gombokkal lehet kinyitni.
- Mivel a működéshez szükséges elemeket a csomag gyárilag nem tartalmazza, ezért az **első nyitáshoz az eszköznek micro USB-n keresztül kell tápot adni**. A betáplálási pontot a nyomógombok alatt megtalálja.
- Miután megtáplálta nyissa ki a fenti gyári kóddal, majd helyezze be a 4 db AAA elemet.
- **Töltse le a telefonjára a TUYA vagy a SmartLife alkalmazást**, amennyiben még nincs felhasználói fiókja regisztráljon.
- **Kapcsolja be** a WiFi-t és a Bluetooth-ot a telefonján.
- Lépjen be az alkalmazásba, majd a **“+”** jelre, vagy az **“Add Device”** gombra kattintva keresse meg az eszközt. Általában automatikusan végez egy scannelés, és feldobja a **smart_key_box** nevű hozzáadható eszközt. Kattintson rá, és várja meg, míg a párosítás megtörténik.
- Párosítás után Bluetooth kapcsolat elegendő az eszköz nyitáshoz és annak beállításához. Amennyiben távolról is szeretné érní az eszközt, akkor azt a GW-01 Bluetooth-WiFi áráráróval meg tudja tenni.
- Az alkalmazásban lehetősége van a **saját virtuális otthonát létrehozni** (ahol Ön az administrator), ezt a családtagokkal megosztani (hozzáférést ad az Ön alkalmazására feltanított eszközökhöz family-member szinten, korlátozott jogkörökkel)
- Lehetősége van a felhasználóknak **saját, egyedi kódot** adni, és azokat elnevezni, valamint **egyedileg testreszabott ideiglenes kódokat** létrehozni.
- A **naplózás** a csengő ikon mellett felugró legutolsó értesítésre kattintva érhető el.
- Jobb felső sarokban a **toll ikonra** kattintva elérheti az eszköz információs menüpontját, átnevezheti, valamint el-távolíthatja az eszközt.
- **Eltávolítás és visszaállítás** után az eszköz ismét a gyári nyitókóddal nyitható.